



Metodika čištění

Tento dokument shrnuje doporučené postupy pro čištění lyží a servisního materiálu z důvodu platných nařízení o zákazu používání fluorových vosků.

Postup dekontaminace servisního materiálu:

- Kartáče / roto kartáče / fleece / korky – vyčištění těchto nástrojů je komplikované a bez zaručeného výsledku, doporučujeme výměnu za nové;
- Škrabky – umýt odstraňovačem vosku (např. Swix Glide Wax Cleaner);
- Žehlička – umýt odstraňovačem vosku (např. Swix Swix Glide Wax Cleaner), poté horkým parafínem bez obsahu fluoru a následně usušit čistým papírem;
- Stoly/kopyta a další servisní materiál – umýt odstraňovačem vosků (např. Swix Swix Glide Wax Cleaner).

Postup dekontaminace lyží:

- Samotné přestrukturování lyží není dostatečnou metodou pro vyčištění skluznice od fluoru;
- Doporučený postup:
 - Lyže 2x umýt odstraňovačem vosků (např. Swix Glide Wax Cleaner), zapracovat odstraňovač vosků jemným ocelovým kartáčem, po zaschnutí vykartáčovat měděným kartáčem (použít staré kartáče);
 - Na lyže aplikovat vrstvu parafínu bez fluoru – vykartáčovat ocelovým kartáčem (použít starý kartáč);
 - Na lyže aplikovat 2x vrstvu parafínu bez fluoru – vykartáčovat ocelovým kartáčem (použít nový kartáč);
- Důvod použití starých kartáčů v prvních krocích je ten, aby nedošlo ke kontaminaci čistých kartáčů fluorem.

Postup dekontaminace vaků:

- Vysát od všech pevných částic;
- Umýt odstraňovačem vosků (např. Swix Glide Wax Cleaner), zapracovat odstraňovač vosků hrubým kartáčem/koštětem/rýžákem a nechat působit;
- Umýt vodou se saponátem, zapracovat hrubým kartáčem/koštětem/rýžákem a nechat působit;
- Finálně vypláchnout vodou.

Postup dekontaminace boxů/kufrů:

- Vysát od všech pevných částic;
- Umýt odstraňovačem vosků (např. Swix Glide Wax Cleaner).

Postup dekontaminace pracovních oděvů (např. zástěry):

- 2x vyprat při 60 stupních.